

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Schreibtisch-Laufband / Schreibtisch-Fahrrad

TR800-DT5 - TR1200-DT5 - TR1200-DT7 - TR5000-DT5 - TR5000-DT7 - C3-DT5 - C3-DT7

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen für die Einrichtung Ihres Laufbandes / Fahrrads und zur Aktivierung der persönlichen Einstellungen. Diese Anleitung gilt für die Modelle ab 2016 oder später. Siehe oben. Halten Sie die Anzeigetaste eine Sekunde lang gedrückt, um zu den Einstellungen zu gelangen.

HINWEIS: die Konsole muss sich im Ruhemodus befinden, um persönliche Einstellungen vornehmen zu können. im Ruhemodus wird die Uhrzeit im Display angezeigt. Um aus der Pause in den Ruhezustand zu gelangen, halten Sie „Stop/Reset“ eine Sekunde lang gedrückt.

Einstellungen (Setting)	Anzeige (Display Shows)	Option1 - voreingestellt - (Choice 1)	Option 2 (Choice 2)
Uhr	CK	n/a	n/a
Intelli-Guard - stoppt das Laufband, wenn für 20 Sek. keine Schritte getätigt werden	Guard	ON	OFF
Geschwindigkeits-Wiederaufnahme- Standardmäßig startet die Laufbandgeschwindigkeit bei 0,6 km/h (0.4 mph). Wenn Sie diese Einstellung auf OFF setzen, beginnt das Laufband mit der letzten Schrittgeschwindigkeit.	RES	ON	OFF
Signalton - Der Signalton kann ausgeschaltet werden	BEEP	ON	OFF
Max. Geschwindigkeit - die Maximalgeschwindigkeit des Laufbandes in mph.	L	2.0	4.0
voreingestellte Geschwindigkeitsfunktion - aktiviert oder deaktiviert diese Funktion. Wenn OFF, bewirkt die Taste Pre-Set nichts.	SET	ON	OFF
voreingestellte Geschwindigkeit - stellt die Geschwindigkeit der Voreinstellung ein.	SP	1.5	n/a
Benutzergewicht - das Standardgewicht, das zur Berechnung der geschätzten Kalorien verwendet wird.	T	150	n/a
Maßeinheiten - Zoll oder metrisch	U	ENGL	M
Automatische Bluetooth-Synchronisation - Anstatt die Bluetooth-Taste drücken zu müssen, wird die Konsole mit der App synchronisiert, wenn sich Ihr Handy 2,5 cm von der Konsole entfernt befindet.	BT-A	OFF	ON
Multi-User - Wenn Sie einen Laufband-Schreibtisch nutzen, wo es noch weitere Laufband-Schreibtische gibt, könnte ein Mitarbeiter zu Ihnen hinüber kommen und versehentlich Ihre Daten auf ihr Handy synchronisieren (falls Sie die automatische Bluetooth-Synchronisation verwenden). Wenn Sie Multi-User auf ON schalten, wird die automatische Bluetooth-Synchronisierung automatisch deaktiviert.	USER	NO	YES